

Spesifikasi Produk

EARTH RESISTANCE TESTER MERK SEW 1120 ER

1. Untuk menuji resistensi tanah pada saat pentanahan
2. Jarak resistensi 0-20 ohm / 0 - 200 ohm / 0 - 2000 ohm
3. Akurasi kurang lebih (2% rdg + 2dtg) atau kurang lebih 0,1 ohm yang lebih besar
4. Rentang Tegangan: 0-200Vac (40-500Hz)
5. Tegangan akurasi: kurang lebih (1% rdg + 2dgt)
6. Sistem pengukuran: Earth Resistance oleh kira-kira inverter 820Hz konstan saat ini. 2mA.
7. Layar: LCD 3-1 / 2digit
8. Indikator Baterai Rendah: Ya
9. Indikator penyimpanan data: Ya
10. Indikator Over Range: "1" (MSD)

KEGUNAAN BOX PANEL

Seperti yang kita ketahui saat ini, persyaratan untuk menjalankannya sistem pentanahan adalah besar tanah tidak lebih dari 3 ohm. Earth resistance tester digunakan sebagai alat pengukur resistensi tanah, jadi pekerja tau apa yang harus dikerjakan komplilasi sudah tau resistensi tanah di lapangan.



CV. Wijaya Lightning Protection

Jalan Salemba Raya, Pasar Kenari Lama
Blok AL.01 AKS 169 Lantai 1, Jakarta
Pusat, 10430
P / WA : 0812 1354 7353
Telp : 021 3911 912
www.pusatgroundingindonesia.com

